



Instrukcja Obsługi Niszcarki
VS 505C

Dane techniczne:

Typ urządzenia:	VS 505C
Sposób cięcia:	cross-cut
Szerokość szczeliny podawczej:	222 mm
Max ilość niszczonych kartek:	5 (A4; 70g/m ²)
Szerokość szatkowania:	4x40 mm
Zasilanie:	230 V 50Hz
Natężenie:	1.0 A
Wymiary (WxSxD):	387x219x340 mm
Ciężar:	3,5 kg

Zasady bezpieczeństwa:

- Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcje te należy zachować i korzystać z nich w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi urządzenia
- Urządzenie należy ustawić na stabilnym podłożu w pobliżu gniazdka o napięciu 230V
- Urządzenie należy chronić przed wilgocią i kurzem
- Nie wolno ustawiać urządzenia w pobliżu urządzeń grzejnych lub wentylacyjnych
- Nie wolno używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów lub cieczy
- Należy chronić przewód zasilający urządzenie przed uszkodzeniem, nie używać kabla do przenoszenia urządzenia i wyciągania wtyczki z gniazdka
- Urządzenie należy wyłączyć z sieci, jeśli nie jest używane przez dłuższy czas lub gdy jest przenoszone
- Całkowite wyłączenie urządzenia następuje po wyjęciu wtyczki z sieci
- Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci
- Urządzenie zawiera elementy obrotowe, które mogą spowodować wciągnięcie luźnych elementów garderoby, włosów itp. Należy zachować ostrożność
- Należy zachować szczególną ostrożność sięgając w obszar szczeliny podawczej
- Nie wolno używać urządzenia do innych celów niż określone w instrukcji obsługi
- Należy kontrolować sprawność urządzenia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy, należy skontaktować się z serwisem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze powyżej 8 °C
- Przed zdjęciem jakiegokolwiek osłony, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego
- Stosowanie niewłaściwych substancji smarujących stwarza zagrożenie pożarowe
- Urządzenie należy obsługiwać zawsze zgodnie z ogólnymi zasadami BHP
- Wszelkich napraw urządzenia może dokonywać jedynie osoba uprawniona

Zalecenia producenta:

- Niszcarka służy wyłącznie do niszczenia papieru
- Wyłącznik niszczarki powinien znajdować się w pozycji OFF w przypadku, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas
- Przed niszczeniem dokumentów należy usunąć z kartek spinacze biurowe.
- Należy pamiętać o opróżnianiu kosza na ścinki
- Niszcarka może pracować tylko z koszem będącym w zestawie
- W celu zapewnienia długiego okresu użytkowania i niezawodnego funkcjonowania nie należy niszczyć jednorazowo więcej niż 5 kartek papieru (70g/m²). Nie wolno niszczyć składanek komputerowych, miękkiej folii PCV, papieru nabłyszczanego ani kartonu – może to doprowadzić do zniszczenia mechanizmu tnącego
- UWAGA! Niszcarki osobiste nie służą do pracy ciągłej. Zaleca się 4 minutowe przerwy po każdych 2 minutach niszczenia dokumentów
- Niszcarka jest zabezpieczona przed przegrzaniem silnika. Zostaje ona automatycznie wyłączona w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury silnika. Urządzenie ponownie jest gotowe do pracy po około 15 minutach przerwy

UWAGA! Nie stosowanie się do powyższych zaleceń może doprowadzić do utraty gwarancji

Montaż:

- Umieść głowicę na koszu
- Podłącz przewód do gniazda sieciowego 230V
- Ustaw wyłącznik niszczarki w pozycji ON/AUTO
- Niszcarka jest gotowa do pracy

Obsługa niszczarki:

Główny przełącznik umieszczony jest na górnej części obudowy niszczarki. Może być ustawiony w 3 pozycjach:

- **ON/AUTO** – wybór tej opcji powoduje, że niszczarka włącza się automatycznie (fotokomórka) po wsunięciu papieru w szczelinę podawczą. Zatrzymanie pracy niszczarki odbywa się również automatycznie po zniszczeniu dokumentu
- **OFF** – opcja proponowana jeśli niszczarka nie jest używana przez dłuższy okres czasu
- **REV** - ustawienie wyłącznika w pozycji REV pomaga usunąć papier w przypadku jego zaklinowania w nożach tnących. Opcja jest również pomocna podczas czyszczenia noży z resztek papieru

Ilość niszczonych kartek:

- Niszczarka **OPUS VS 505C** może zniszczyć jednorazowo do 5 kartek papieru w formacie A4 o gramaturze 70g/m². Podczas niszczenia kartek mniejszego formatu należy je wkładać pośrodku szczeliny podawczej
- Niszczarka **OPUS VS 505C** posiada specjalną szczelinę podawczą (60mm), umieszczoną centralnie w pokrywie głowicy, służącą do niszczenia kart plastikowych (kredytowych, bankomatowych)

Możliwe nieprawidłowości działania:

- Jeśli urządzenie nie działa lub nie pracuje prawidłowo, prosimy o sprawdzenie:
- Czy niszczarka jest podłączona do źródła zasilania?
- Czy główny przełącznik znajduje się w pozycji „ON”?
- Czy w niszczarce nie doszło do zablokowania papieru?
- Czy głowica jest prawidłowo umieszczona na koszu?
- W przypadku dalszych problemów związanych z funkcjonowaniem urządzenia należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem

Konserwacja:

- Regularne oliwienie noży tnących wpływa na zachowanie pełnej wydajności urządzenia.
- Noże tnące powinno się smarować specjalnym olejem (dostarczany przez OPUS) po kilkukrotnym opróżnieniu kosza na ścinki. Wystarczy kilka kartek papieru zwilżyć olejem, a następnie poddać je zniszczeniu w taki sposób, aby olej został rozprowadzony na całej powierzchni noży tnących.